

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ДИЗЕЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель давления масла (масломер) ММ-16 используется для измерения давления в системах подачи масла для смазки элементов двигателя. Укомплектован наконечником с резьбой К 1/4". Подходит для двигателей дизельных автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КРАЗ.

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

- манометр
- Уплотнительная прокладка под манометр
- штуцер для манометра
- гибкий шланг
- штуцер с резьбовым наконечником

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! При работе соблюдайте меры предосторожности. Не прикасайтесь к сильно нагревающимся частям автомобиля. Во время вращения коленчатого вала не вынимайте наконечник масломера из отверстия датчика давления.

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией. Выполнять процедуру проверки лучше вдвоем.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Выверните датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Вставьте масломер в отверстие и заверните его. Уточните в документации производителя способ проверки давления масла: рабочую температуру, скорость вращения двигателя. Запустите двигатель и проведите измерение. Запишите результат измерения и сравните полученные результаты со значением указанным производителем автомобиля. Закончив измерения, заглушите двигатель. Подождите несколько минут пока масло из масломера стечет в систему смазки. Открутите масломер и протрите наконечник для удаления остатков масла. Поставьте на место датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Подсоедините провода, если они были ранее отключены. Для уточнения причины неисправности пользуйтесь специальной литературой по ремонту автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание выхода из строя необходимо оберегать прибор от ударов, механических повреждений. Не прикасайтесь манометром к горячим частям двигателя. Не допускайте попадания бензина и масла на прибор. Храните прибор в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения давления масла	0-1 МПа (0-10 кг/см ²)
Цена деления манометра	0,02 МПа (0,2 кг/см ²)
Диапазон рабочих температур	-40 - +60°С
Параметры присоединительной резьбы	К1/4"

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Масломер ММ-16	1 шт.
Упаковка-блистер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации (на вкладыше в блистер)	1 шт.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить безвозмездный ремонт, при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____



4 607154 781289