

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
КОДЫ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ОВД-II**

- P0001 Управление регулятором подачи топлива - обрыв цепи
- P0002 Управление регулятором подачи цепи – параметры цепи
- P0003 Управление регулятором подачи топлива – низкое напряжение
- P0004 Управление регулятором подачи топлива – высокое напряжение
- P0005 Клапан отсечки подачи топлива – обрыв цепи
- P0006 Клапан отсечки подачи топлива – низкий уровень сигнала.
- P0007 Клапан отсечки подачи топлива – высокий уровень сигнала.
- P0008 Система синхронизации фаз, банк 1 – характеристика двигателя
- P0009 Система синхронизации фаз, банк 2 – характеристика двигателя
- P0010 Привод изменения системы фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 – неисправность электрической цепи.
- P0011 Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 – слишком ранний угол открывания клапанов/нарушение функционирования системы
- P0012 Положение распределительного вала, впуск/левый /передний, банк 1 – слишком поздний угол открывания клапанов
- P0013 Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 – неисправность электрической цепи.
- P0014 Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 – слишком ранний угол открывания/функционирование системы
- P0015 Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 – слишком поздний угол открывания.
- P0016 Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А – нет соответствия
- Возможные причины – проводка, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного валов, механическая неисправность.
- P0017 Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик В – корреляция
- P0018 Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик А – Корреляция.
- P0019 Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик В – корреляция.
- P0020 Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 2 – неисправность электрической цепи.

P0021 Положение распределительного вала, выпуск/левый/передний, банк 2 – слишком ранний угол открывания клапанов/нарушение функционирования системы.

P0022 Положение распределительного вала, выпуск/левый/передний, банк 2 – слишком поздний угол открывания клапанов.

P0023 Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 2 – неисправность электрической цепи.

P0024 Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 – слишком ранний угол открывания/ функционирование системы

P0025 Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 – слишком поздний угол открывания.

P0026 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 – диапазон/функционирование

P0027 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 – диапазон/функционирование

P0028 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 – диапазон/функционирование

P0029 Э/м клапан управления впускными клапанами. Банк 2 – диапазон/функционирование

P0030 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем – неисправность электрической цепи

P0031 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем – низкое напряжение цепи.

P0032 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем – высокое напряжение цепи.

P0033 Перепускной клапан турбокомпрессора – неисправность электрической цепи.

P0034 Перепускной клапан турбокомпрессора – низкий уровень сигнала.

P0035 Перепускной клапан турбокомпрессора – высокий уровень сигнала.

P0036 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем – неисправность электрической цепи.

P0037 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем – низкое напряжение цепи.

P0038 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем – высокое напряжение цепи.

P0039 Перепускной клапан турбокомпрессора/перепускной клапан

приводного нагнетателя, управление – диапазон/функционирование

P0040 Перепутано подключение кислородных датчиков 1, банка 1 и банка 2.

P0041 Перепутано подключение кислородных датчиков 2, банка 1 и банка 2.

P0042 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем – неисправность электрической цепи.

P0043 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем – низкое напряжение цепи.

P0044 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем – низкое напряжение цепи.

P0045 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя – обрыв цепи

P0046 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/давлением наддува приводного нагнетателя – диапазон/функционирование

P0047 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ давлением наддува приводного нагнетателя – низкий уровень сигнала

P0048 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ давлением наддува приводного нагнетателя – высокий уровень сигнала

P0049 Турбина турбокомпрессора/нагнетателя – превышение скорости

P0050 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем – неисправность электрической цепи.

P0051 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем – низкий уровень сигнала.

P0052 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем – высокий уровень сигнала.

P0053 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — сопротивление нагревателя.

P0054 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 – сопротивление нагревателя.

P0055 Подогреваемый кислородный, банк 1, датчик 3 – сопротивление нагревателя.

P0056 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем – неисправность электрической цепи.

P0057 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — низкое напряжение цепи нагревателя.

P0058 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем – высокий уровень сигнала.

P0059 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 – сопротивление нагревателя.

P0060 Подогреваемый кислородный датчик, банк 2, датчик 2 – сопротивление нагревателя.

P0061 Подогреваемый кислородный датчик, банк 2, датчик 3 – сопротивление нагревателя.

P0062 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем – неисправность электрической цепи.

P0063 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем – низкий уровень сигнала.

P0064 Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем – высокий уровень сигнала.

P0065 Форсунка с дополнительным воздушным каналом – диапазон/функционирование.

P0066 Форсунка с дополнительным воздушным каналом – неисправность электрической цепи/низкое напряжение.

P0067 Форсунка с дополнительным воздушным каналом – высокое напряжение цепи.

P0068 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха (MAF), — несоответствие положению дроссельной заслонки.

P0068 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления – корреляция.

P0070 Датчик температуры окружающего воздуха – неисправность электрической цепи.

P0071 Датчик температуры окружающего воздуха – диапазон/функционирование.

P0072 Датчик температуры окружающего воздуха – низкий уровень сигнала.

P0073 Датчик температуры окружающего воздуха — высокий уровень выходного сигнала.

P0074 Датчик температуры окружающего воздуха – ненадежный контакт электрической цепи.

P0075 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 – неисправность электрической цепи.

P0076 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 – низкое напряжение цепи.

P0077 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 – высокое напряжение цепи.

- P0078 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 – неисправность электрической цепи.
- P0079 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 – низкое напряжение цепи.
- P0080 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 – высокое напряжение цепи.
- P0081 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 – неисправность электрической цепи.
- P0082 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 – низкий уровень сигнала.
- P0083 Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 – высокий уровень сигнала
- P0084 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 – неисправность электрической цепи.
- P0085 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 – низкий уровень сигнала.
- P0086 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 – высокий уровень сигнала.
- P0087 Давление в системе/в топливном коллекторе – слишком низкое.
- P0088 Давление в системе/в топливном коллекторе – слишком высокое.
- P0089 Регулятор давления топлива 1 – функционирование.
- P0090 Регулятор давления топлива 1 – обрыв цепи.
- P0091 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления Низкая
- P0092 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления высокого
- P0093 топливной системы Обнаружена утечка — большой утечки
- P0094 Топливная система Обнаружена утечка — небольшая утечка
- P0095 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь
- P0096 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Диапазон / производительность
- P0097 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Низкая
- P0098 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь высокого
- P0099 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Прерывистый / Эрратик
- P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
- P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
- P0102 Низкий показатель расходомера воздуха

- P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
- P0104 Неисправность расходомера воздуха
- P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
- P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
- P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
- P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
- P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
- P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
- P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
- P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
- P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
- P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
- P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
- P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
- P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
- P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А

- P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
- P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
- P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
- P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
- P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
- P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
- P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
- P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
- P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
- P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
- P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
- P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
- P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)



- P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
- P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
- P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
- P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
- P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
- P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
- P0171 Смесь бедная (bank 1)
- P0172 Смесь богатая (bank 1)
- P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
- P0174 Смесь бедная (bank 2)
- P0175 Смесь богатая (bank 2)
- P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
- P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
- P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
- P0179 Высокий показатель датчика состава смеси
- P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
- P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
- P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива
- P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива
- P0184 Неисправность датчика А температуры топлива
- P0185 Неисправность в цепи датчика В температуры топлива

- P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В температуры топлива
- P0187 Низкий показатель датчика В температуры топлива
- P0188 Высокий показатель датчика В температуры топлива
- P0189 Неисправность датчика В температуры топлива
- P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
- P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
- P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива
- P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива
- P0194 Неисправность датчика температуры топлива
- P0195 Неисправность датчика температуры масла
- P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
- P0197 Низкий показатель датчика температуры масла
- P0198 Высокий показатель датчика температуры масла
- P0199 Неисправность датчика температуры масла
- P0200 Неисправность в цепи форсунки
- P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
- P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
- P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
- P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
- P0205 Неисправность форсунки - цилиндр 5
- P0206 Неисправность форсунки - цилиндр 6
- P0207 Неисправность форсунки - цилиндр 7
- P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8
- P0209 Неисправность форсунки - цилиндр 9
- P0210 Неисправность форсунки - цилиндр 10
- P0211 Неисправность форсунки - цилиндр 11
- P0212 Неисправность форсунки - цилиндр 12
- P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске
- P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске
- P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя
- P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
- P0217 Перегрев двигателя
- P0218 Перегрев трансмиссии
- P0219 Слишком высокие обороты двигателя
- P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В

P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель В

P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В

P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В

P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В

P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С

P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель С

P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С

P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С

P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С

P0230 Неисправность в первичной цепи топливного ГЛАВНАЯ Яоса

P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного ГЛАВНАЯ Яоса

P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного ГЛАВНАЯ Яоса

P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного ГЛАВНАЯ Яоса

P0234 Перегрузка двигателя

P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора

P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора

P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора

P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора

P0239 Неисправность датчика В турбокомпрессора

P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В турбокомпрессора

P0241 Низкий показатель датчика В турбокомпрессора

P0242 Высокий показатель датчика В турбокомпрессора

P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора

P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора

P0245 Низкий показатель соленоид А турбокомпрессора

P0246 Высокий показатель соленоид А турбокомпрессора

P0247 Неисправность соленоид В турбокомпрессора

P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид В турбокомпрессора

P0249 Низкий показатель соленоида В турбокомпрессора

P0250 Высокий показатель соленоида В турбокомпрессора

P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0256 Неисправность датчика топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0258 Низкий показатель датчика топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)

P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра

P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра

P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр

P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра

P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра

P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр

P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра

P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра

P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр

P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра

P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра

P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр

P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра

P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра

P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр

P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра  
P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра  
P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр  
P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра  
P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра  
P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр  
P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра  
P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра  
P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр  
P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра  
P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра  
P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр  
P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра  
P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра  
P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр  
P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра  
P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра  
P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр  
P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра  
P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра  
P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр  
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров  
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра  
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A)  
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B)  
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C)  
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра  
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра  
P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра  
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра  
P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра  
P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра  
P0312 Нарушен порядок зажигания 12 цилиндра  
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания  
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания  
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания  
P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания  
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или

датчик)

P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)

P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)

P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)

P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)

P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2)

P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2)

P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2)

P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2)

P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2)

P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала

P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала

P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала

P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала

P0339 Неисправность датчика А положения коленвала

P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала

P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала

P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала

P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала

P0344 Неисправность датчика положения распредвала

P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания

P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания А

P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания В

P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания С

P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D

P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E

P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F

P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания G

P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания H

P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания I

P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания J

P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания K

P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки

зажигания L

P0370 Неисправность сигнала A таймера

P0371 Число импульсов сигнала A таймера выше нормы

P0372 Число импульсов сигнала A таймера ниже нормы

P0373 Нестабильные импульсы сигнала A таймера

P0374 Нет импульсов сигнала A таймера

P0375 Неисправность сигнала B таймера

P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы

P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы

P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера

P0379 Нет импульсов сигнала B таймера

P0380 Неисправность в цепи A подогрева свечи накаливания

P0381 Неисправность в цепи A индикатора подогрева свечи накаливания

P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов

P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала

P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала

P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала

P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала

P0389 Неисправность датчика B положения коленвала

P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов

P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов

P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов

P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов

P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов

P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов

P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов

P0407 Низкий показатель датчика В системы рециркуляции выхлопных газов

P0408 Высокий показатель датчика В системы рециркуляции выхлопных газов

P0410 Неисправность впускного коллектора

P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе

P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора

P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора

P0414 Короткое замыкание в цепи клапана А впускного коллектора

P0415 Неисправность в цепи клапана В впускного коллектора

P0416 Разомкнута цепь клапана В впускного коллектора

P0417 Короткое замыкание в цепи клапана В впускного коллектора

P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора

P0419 Неисправность в цепи реле В впускного коллектора

P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)

P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)

P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)

P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)

P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)

P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)

P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)

P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)

P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)

P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)

P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива

P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива

P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива



P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива

P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива

P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива

P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива

P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива

P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива

P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива

P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива

P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива

P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива

P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива

P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива

P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива

P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива

P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива

P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива

P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива

P0464 Неисправность датчика уровня топлива

P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки

P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки

P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки

P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки

P0469 Неисправность датчика расхода продувки

P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов

- P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов
- P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов
- P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
- P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов
- P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов
- P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов
- P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
- P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
- P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов
- P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
- P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
- P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора
- P0483 Неисправность вентилятора
- P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора
- P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора
- P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
- P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
- P0502 Низкий показатель датчика скорости
- P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
- P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход
- P0506 Обороты холостого хода ниже нормы
- P0507 Обороты холостого хода выше нормы
- P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
- P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
- P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
- P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
- P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
- P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
- P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
- P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости

кондиционера

P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера

P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера

P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля

P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля

P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля

P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля

P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля

P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы

P0561 Напряжение системы нестабильно

P0562 Низкое напряжение системы

P0563 Высокое напряжение системы

P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля

P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля

P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля

P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля

P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля

P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля

P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения А системы круиз-контроля

P0572 Низкий показатель переключателя торможения А системы круиз-контроля

P0573 Высокий показатель переключателя торможения А системы круиз-контроля

P0574 Неисправность системы круиз-контроля

P0575 Неисправность системы круиз-контроля

P0576 Неисправность системы круиз-контроля

P0576 Неисправность системы круиз-контроля

P0578 Неисправность системы круиз-контроля

P0579 Неисправность системы круиз-контроля

P0580 Неисправность системы круиз-контроля

P0600 Неисправность при связи с системой

P0601 Память блока управления (ROM)

P0602 Программная ошибка блока управления

P0603 Ошибка в постоянной памяти (КАМ) блока управления  
P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления  
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления  
P0606 Неисправность процессора PCM  
P0608 Неисправность датчика VSS "А" блока управления  
P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления  
P0620 Неисправность в цепи управления генератора  
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора  
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора  
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)  
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя  
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя  
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива  
P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии  
P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии  
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии  
P0703 Неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении  
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления  
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)  
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии  
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии  
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии  
P0709 Неисправность датчика трансмиссии  
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости  
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости  
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости  
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости  
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости  
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины  
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины

P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины  
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины  
P0719 Низкий показатель цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении  
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала  
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала  
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала  
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала  
P0724 Высокий показатель цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении  
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя  
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя  
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя  
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя  
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач  
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача  
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача  
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача  
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача  
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача  
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача  
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления  
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления  
P0742 Повреждена муфта сцепления  
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления  
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления  
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления  
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления  
P0747 Поврежден соленоид давления  
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления  
P0749 Неисправность соленоида давления  
P0750 Неисправность переключателя А соленоида  
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида  
P0752 Повреждение переключателя А соленоида  
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида  
P0754 Неисправность переключателя А соленоида  
P0755 Неисправность переключателя В соленоида

- P0756 Неправильно отрегулирован переключатель В соленоида
- P0757 Повреждение переключателя В соленоида
- P0758 Повреждение электрической цепи переключателя В соленоида
- P0759 Неисправность переключателя В соленоида
- P0760 Неисправность переключателя С соленоида
- P0761 Неправильно отрегулирован переключатель С соленоида
- P0762 Повреждение переключателя С соленоида
- P0763 Повреждение электрической цепи переключателя С соленоида
- P0764 Неисправность переключателя С соленоида
- P0765 Неисправность переключателя D соленоида
- P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
- P0767 Повреждение переключателя D соленоида
- P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
- P0769 Неисправность переключателя D соленоида
- P0770 Неисправность переключателя E соленоида
- P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
- P0772 Повреждение переключателя E соленоида
- P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
- P0774 Неисправность переключателя E соленоида
- P0780 Неисправность переключателя
- P0781 Неисправность 1-2 переключателей
- P0782 Неисправность 2-3 переключателей
- P0783 Неисправность 3-4 переключателей
- P0784 Неисправность 4-5 переключателей
- P0785 Неисправность соленоида
- P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
- P0787 Низкий показатель датчика соленоида
- P0788 Высокий показатель датчика соленоида
- P0789 Неисправность соленоида
- P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
- P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
- P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
- P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
- P0805 Электрическая цепь датчика положения сцепления
- P0806 Электрическая цепь датчика положения сцепления – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы
- P0807 Электрическая цепь датчика положения сцепления – низкое напряжение
- P0808 Электрическая цепь датчика положения сцепления – высокое

напряжение

P0809 Электрическая цепь датчика положения сцепления – периодически проявляющаяся неисправность

P0810 Ошибка управления положением сцепления

P0811 Повышенная пробуксировка сцепления

P0812 Электрическая цепь входного сигнала передачи заднего хода

P0813 Электрическая цепь выходного сигнала передачи заднего хода

P0814 Электрическая цепь индикатора диапазона коробки передач

P0815 Электрическая цепь переключателя переключения на более высокую передачу

P0816 Электрическая цепь переключателя переключения на более низкую передачу

P0817 Электрическая цепь блокировки стартера

P0818 Электрическая цепь входного сигнала переключателя отсоединения трансмиссии

P0819 Переключатель переключения на более высокую или более низкую передачу относительно диапазона коробки передач – корреляция

P0820 Электрическая цепь датчика положения X – Y рычага переключения передач

P0821 Электрическая цепь положения X рычага переключения передач

P0822 Электрическая цепь положения Y рычага переключения передач

P0823 Электрическая цепь положения X рычага переключения передач – периодически проявляющаяся неисправность

P0824 Электрическая цепь положения Y рычага переключения передач – периодически проявляющаяся неисправность

P0825 Переключатель тянущего – толкающего действия рычага переключения передач ( ожидание переключения передач )

P0826 Переключатель переключения на более высокую или более низкую передачу – электрическая цепь входного сигнала

P0827 Переключатель переключения на более высокую или более низкую передачу – низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0828 Переключатель переключения на более высокую или более низкую передачу – высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0829 Переключение передач 5 – 6 – механическая неисправность

- P0830 Электрическая цепь переключателя педали сцепления А
- P0831 Электрическая цепь переключателя педали сцепления А – низкое напряжение
- P0832 Электрическая цепь переключателя педали сцепления А – высокое напряжение
- P0833 Электрическая цепь переключателя педали сцепления В
- P0834 Электрическая цепь переключателя педали сцепления В – низкое напряжение
- P0835 Электрическая цепь переключателя педали сцепления В – высокое напряжение
- P0836 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD )
- P0837 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы
- P0838 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) – низкое напряжение
- P0839 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) – высокое напряжение
- P0840 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости А – неисправность
- P0841 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости А – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы
- P0842 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости А – низкое напряжение
- P0843 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости А – высокое напряжение
- P0844 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости А – периодически проявляющаяся неисправность
- P0845 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости В – неисправность
- P0846 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости В – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы
- P0847 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости В – низкое напряжение
- P0848 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости В – высокое напряжение



P0849 Электрическая цепь датчика – переключателя давления трансмиссионной жидкости В – периодически проявляющаяся неисправность

P0850 Переключатель положения парковочной передачи / нейтрального положения ( PNP ) – неисправность электрической цепи входного сигнала

P0851 Переключатель положения парковочной передачи / нейтрального положения ( PNP ) – низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0852 Переключатель положения парковочной передачи / нейтрального положения ( PNP ) – высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0853 Переключатель движения – неисправность электрической цепи входного сигнала

P0854 Переключатель движения – низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0855 Переключатель движения – высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0856 Входной сигнал регулятора тягового усилия – неправильная работа

P0857 Входной сигнал регулятора тягового усилия – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы

P0858 Входной сигнал регулятора тягового усилия – низкое напряжение

P0859 Входной сигнал регулятора тягового усилия – высокое напряжение

P0860 Электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач – неисправность

P0861 Электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач – низкое напряжение входного сигнала

P0862 Электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач – высокое напряжение входного сигнала

P0863 Электрическая цепь передачи данных модуля управления коробкой передач ( TCM ) – неправильная работа

P0864 Электрическая цепь передачи данных модуля управления коробкой передач ( TCM ) – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы

P0865 Электрическая цепь передачи данных модуля управления коробкой передач ( TCM ) – низкое напряжение входного сигнала в

электрической цепи

P0866 Электрическая цепь передачи данных модуля управления коробкой передач ( TCM ) – высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи

P0867 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP )

P0868 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) – низкое напряжение сигнала

P0869 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) – высокое напряжение сигнала

P0870 Неисправность электрической цепи давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) – датчик / переключатель C

P0871 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) C – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы

P0872 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) C – низкое напряжение сигнала

P0873 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) C – высокое напряжение сигнала

P0874 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) C – периодически проявляющаяся неисправность в электрической цепи

P0875 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) D – неисправность электрической цепи

P0876 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) D – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы

P0877 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) D – низкое напряжение сигнала

P0878 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) D – высокое напряжение сигнала

P0879 Датчик давления трансмиссионной жидкости ( TFP ) D – периодически проявляющаяся неисправность в электрической цепи

P0880 Входной сигнал питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – сбой

P0881 Входной сигнал питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы

P0882 Входной сигнал питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – низкое напряжение

P0883 Входной сигнал питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – высокое напряжение

P0884 Входной сигнал питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – периодический сбой

- P0885 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – разрыв электрической цепи управления
- P0886 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – низкое напряжение в электрической цепи управления
- P0887 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – высокое напряжение в электрической цепи управления
- P0888 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – неисправность электрической цепи восприятия
- P0889 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы электрической цепи восприятия
- P0890 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – низкое напряжение в электрической цепи восприятия
- P0891 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – высокое напряжение в электрической цепи восприятия
- P0892 Реле питания модуля управления коробкой передач ( TCM ) – периодически проявляющаяся неисправность электрической цепи восприятия
- P0893 Включение нескольких передач
- P0894 Пробуксовка коробки передач
- P0895 Слишком короткое время переключения
- P0896 Слишком продолжительное время переключения
- P0897 Ухудшение состояния трансмиссионной жидкости
- P0898 Система управления коробкой передач – запрос MIL – низкое напряжение в электрической цепи
- P0899 Система управления коробкой передач – запрос MIL – высокое напряжение в электрической цепи