

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK

## ВЫМПЕЛ

ES500 / HXD / E138 / E99 / E87

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку внешнего аккумулятора Вымпел. Перед началом использования, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

#### ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Стильный дизайн.
- Стандартный порт USB 5B.
- Встроенный Li-pol аккумулятор.
- Большая емкость аккумуляторов.
- Компактный размер.
- Матовый, не маркий корпус.
- Подходит для заряда большинства цифровых устройств.
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного заряда
- Защита от короткого замыкания

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

##### Заряд внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank

1. Присоедините micro USB порт предоставленного зарядного кабеля USB к входному порту внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank. Другой конец зарядного кабеля USB подсоедините к USB-порту работающего компьютера или зарядного устройства, работающего от сети 220В (в комплект не входит).
2. Загорится индикатор заряда внутреннего аккумулятора. Светодиод будет показывать состояние батареи. Количество светящихся светодиодов указывает на уровень заряда батареи. \*\*
3. Отсоедините USB кабель после завершения заряда.

##### Заряд электронных устройств от внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank

1. Присоедините USB кабель к USB-выходу внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank, затем подсоедините другой конец кабеля USB к электронному устройству. Можно использовать оригинальный зарядный кабель USB, поставляемый с заряжаемым устройством.
2. Двойные порты вывода USB разработаны для заряда двух электронных устройств одновременно. \*
3. Нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора для начала заряда. \*
4. В целях безопасности Вымпел PowerBank отключится в случае, если уровень потребляемого тока заряжаемого устройства превысит максимально допустимый уровень выходного тока внешнего аккумулятора. В этом случае необходимо зарядить Вымпел PowerBank в течение одной минуты, после чего он будет готов заряжать другие устройства.
4. Статус заряда можно отслеживать на заряжаемом устройстве.
5. После завершения заряда отсоедините кабель зарядки USB от электронного устройства и Вымпел PowerBank. Внешний аккумулятор автоматически выключится.
6. Для тестирования состояния батареи нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора. Светодиод покажет уровень заряда батареи. \*\*

#### ВНИМАНИЕ

1. В процессе заряда корпус Вымпел PowerBank может нагреваться. По завершению заряда он постепенно охладится до комнатной температуры.
2. Пожалуйста, зарядите Вымпел PowerBank перед использованием, если он не использовался более 90 дней.
3. В связи с режимом понижением напряжения на Li-polymer аккумуляторах при отрицательных температурах, хранить прибор рекомендуется при положительной температуре.
4. Хранить прибор необходимо в заряженном виде, при этом не реже чем каждые 3 месяца производить подзарядку внутреннего аккумулятора прибора.
5. Не используйте Вымпел PowerBank при высокой влажности, высокой температуре окружающей среды или в экстремальных условиях.
6. Не рекомендуется заряжать Вымпел PowerBank в процессе заряда электронного устройства.
7. Не мочить, не поджигать и не разбирать Вымпел PowerBank и его аксессуары.
8. Не модифицируйте, не разбирайте, не открывайте, не роняйте, не прокалывайте и не режьте внутреннюю батарею.
9. Избегайте открытого пламени или солнечного света для предотвращения перегрева.
10. Не бросайте и не встряхивайте Вымпел PowerBank.
11. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.

\* только для моделей ES500, XHD, E138

\*\* индикатор процента заряда внутренней батареи отличается для разных моделей Вымпел Power Bank

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент \ Модель	ES500	HXD	E138	E99	E87
Кол-во USB портов	2	2	2	1	1
Материал корпуса	полиуретан	алюминий	алюминий	пластик	пластик
Емкость аккумуля., мАч	5000	10000	13000	3600	6800
Тип аккумулятора	Li-pol	Li-pol	Li-pol	Li-ion	Li-ion
Ток USB 1, мА	1000	1000	1000	1000	800
Ток USB 2, мА	2000	2000	2000	-	-
Входной ток, мА	1000	1000	2000	1000	500
Фонарик *	1 LED	2 LED	-	-	-
Солнечная батарея	5В, 200 мА	-	-	-	-
Индикатор заряда	светодиод	светодиод	дисплей	-	-
Вес, гр	140	180	250	60	115
Габариты, мм	145x75x14	127x70x17	150x74x15	91x30x21	96x43x23

\* Для включения/выключения фонарика дважды нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Внешний аккумулятор Вымпел PowerBank
2. Кабель для зарядки USB - micro USB
3. Упаковка
4. Инструкция на русском языке

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_



Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: Отправить старое, либо вышедшее из строя и неремонтопригодное оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи, предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батареи.

Сделано в Китае по заказу: ООО "НПП "ОРИОН СПБ"  
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33  
E-mail: [orion@orionspb.ru](mailto:orion@orionspb.ru), <http://www.OrionSPb.ru>

