

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

## КОНТРОЛЛЕРОВ BOSCH MP7.0Н ПОД НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ EURO II



P0102	Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	продувки адсорбера
P0103	Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0115	Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости	Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
P0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
P0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	Низкие обороты холостого хода
P0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	Высокие обороты холостого хода
P0130	Неверный сигнал датчика кислорода	Неверное напряжение бортовой сети
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода	Пониженное напряжение бортовой сети
P0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода	Повышенное напряжение бортовой сети
P0201	Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра	Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0202	Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра	Ошибка внешнего ОЗУ
P0203	Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра	Ошибка внутреннего ОЗУ
P0204	Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра	Неверный сигнал канала детонации контроллера
P0261	Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра	Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
P0264	Замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра	Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
P0267	Замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра	Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
P0270	Замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра	Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
P0262	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1-го цилиндра	Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
P0265	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 2-го цилиндра	Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
P0268	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 3-го цилиндра	Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
P0271	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 4-го цилиндра	Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
P0325	Обрыв цепи датчика детонации	Обрыв цепи управления регулятором холостого хода
P0327	Низкий уровень сигнала датчика детонации	Неверный сигнал АПС
P0328	Высокий уровень сигнала датчика детонации	Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
P0335	Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала	Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера
P0336	Ошибка датчика положения коленчатого вала	
P0444	Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном	

