

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

КОНТРОЛЛЕРОВ МИКАС 5.4



12	Работоспособность диагностической цепи	132	Неисправность форсунки 1 (обрыв)
13	Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха	133	Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю)
14	Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха	134	Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание)
17	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха	135	Неисправность форсунки 2 (обрыв)
18	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха	136	Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю)
21	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	137	Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание)
22	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	138	Неисправность форсунки 3 (обрыв)
23	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	139	Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю)
24	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	141	Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание)
25	Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля	142	Неисправность форсунки 4 (обрыв)
26	Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля	143	Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю)
31	Низкий уровень сигнала потенциометра СО	161	Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание)
32	Высокий уровень сигнала потенциометра СО	162	Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв)
51	Неисправность блока управления 1	163	Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю)
52	Неисправность блока управления 2	164	Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание)
53	Неисправность датчика угловой синхронизации	165	Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв)
54	Неисправность датчика положения распределительного вала	166	Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю)
61	Несанкционированный перезапуск блока управления	167	Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание)
62	Потеря информации в ОЗУ блока управления	168	Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв)
63	Неисправность постоянной памяти	177	Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание)
64	Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления	178	Неисправность цепи главного реле (обрыв)
65	Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления	181	Неисправность цепи лампы диагностики (короткое замыкание)
131	Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание)	182	Неисправность цепи лампы диагностики (обрыв)

