

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

## КОНТРОЛЛЕРОВ МИКАС 7.6

P0100	Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха	P0201	Обрыв форсунки 1 цилиндра Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0115	Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости	P0202	Обрыв форсунки 2 цилиндра Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0110	Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха	P0203	Обрыв форсунки 3 цилиндра Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
P0120	Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя	P0204	Обрыв форсунки 4 цилиндра Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0105	Низкий уровень сигнала с датчика давления Высокий уровень сигнала с датчика давления	P0230	Замыкание на землю первичной цепи топливного реле Замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P1170	Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО	P1230	Замыкание на землю первичной цепи главного реле Замыкание на питание первичной цепи главного реле
P0130	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №1 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №1 Нет активности датчика кислорода №1	P0480	Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0171	Система слишком бедная	P0650	Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE» Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
P0172	Система слишком богатая	P1530	Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
P0136	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №2 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №2	P0654	Замыкание на землю цепи сигнала тахометра Замыкание на питание цепи сигнала тахометра
P0335	Обрыв датчика синхронизации КВ Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ	P0350	Замыкание на землю цепи катушки зажигания
P0340	Ошибка синхронизации датчика фазы Обрыв датчика фазы	P0351	Обрыв цепи 1 канала зажигания Замыкание на питание цепи 1 канала зажигания
P0500	Обрыв датчика скорости автомобиля	P0352	Обрыв цепи 2 канала зажигания Замыкание на питание цепи 2 канала зажигания
P0505	Неисправность регулятора холостого хода Обрыв цепи регулятора холостого хода Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода Перегрев драйвера регулятора холостого хода	P0217	Температура двигателя выше предельно допустимой
P0560	Низкое бортовое напряжение Высокое бортовое напряжение	P0219	Обороты двигателя выше предельно допустимых
P0403	Обрыв цепи клапана рециркуляции Замыкание на землю цепи клапана рециркуляции Замыкание на питание цепи клапана рециркуляции	P0603	Ошибка EEPROM
P0405	Низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции Высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции	P1612	Ошибка сброса блока управления
		P0301	Пропуски воспламенения в 1 (4) цилиндре
		P0302	Пропуски воспламенения в 2 (3) цилиндре
		P0303	Пропуски воспламенения в 3 (2) цилиндре
		P0304	Пропуски воспламенения в 4 (1) цилиндре
		P0606	Неустраняемая неисправность контроллера управления