


## Инструкция по эксплуатации автомобильной сирены LECAR BSC-S103



### Установка

Автосирена устанавливается в удобное место жёстким способом при помощи металлического кронштейна.

Автовладельцы советуют устанавливать сирену в подкапотное пространство, в защищённом от попадания влаги месте.

### Технические характеристики:

Напряжение питания: 9-15 В

Мощность: 20 Вт

Тональность: 6 тон

Рабочая температура: -30° - +80°C

Размеры (в упаковке): 105 x 90 x 85 мм

Вес брутто: 250 гр.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Товар не подлежит обязательной сертификации.  
Изготовлено ООО «НПП «ОРИОН СПБ»  
г. Санкт-Петербург  
по заказу АО «Лада-Имидж»,  
445043, Россия, г. Тольятти, ул. Северная, 81,  
т/ф.:(8482) 75-97-10, lecar@lada-image.ru