

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

КОНТРОЛЛЕРОВ BOSCH M1.5.4 И ЯНВАРЬ 5 ПОД НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ EURO II

P0102	Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	P0327	Низкий уровень сигнала датчика детонации
P0103	Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	P0328	Высокий уровень сигнала датчика детонации
P0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	P0335	Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
P0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	P0340	Неверный сигнал датчика фаз
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	P0501	Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
P0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	P0505	Ошибка регулятора холостого хода
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода	P0562	Пониженное напряжение бортовой сети
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода	P0563	Повышенное напряжение бортовой сети
P0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода	P0601	Ошибка ПЗУ P0603 Ошибка ОЗУ
P0171	Смесь слишком бедная	P1600	Нет связи с АПС P1603 Ошибка EEPROM
P0172	Смесь слишком богатая	P1612	Ошибка сброса процессора
P0325	Обрыв цепи датчика детонации		

КОНТРОЛЛЕРОВ BOSCH M1.5.4 И ЯНВАРЬ 5 ПОД НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ РОССИЯ-83

0102	Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	0325	Обрыв датчика детонации
0103	Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха	0327	Низкий уровень шума двигателя
0112 *	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха	0328	Высокий уровень шума двигателя
0113 *	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха	0335	Ошибка датчика положения коленчатого вала
0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	0340 *	Ошибка датчика фаз
0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	0501	Ошибка датчика скорости автомобиля
0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	0505	Ошибка регулятора холостого хода
0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки	0562	Пониженное напряжение бортовой сети
0131 *	Низкий уровень сигнала датчика кислорода	0563	Повышенное напряжение бортовой сети
0132 *	Высокий уровень сигнала датчика кислорода	0601	Ошибка связи с иммобилизатором
0134 *	Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси	1171	Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
		1172	Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
		1612	Ошибка сброса процессора
		1620	Ошибка ППЗУ
		1621	Ошибка ОЗУ
		1622	Ошибка ЭПЗУ

* Коды 0112, 0113, 0131, 0132, 0134, 0340 могут не использоваться в конкретной комплектации автомобиля